

Hochlastzeitfenster 2018

	Hochspannung (HS)	Zeitfenster (Uhrzeit)
Herbst	01.09.2018 bis 30.11.2018	16:45 bis 20:00
Winter	01.01.2018 bis 28.02.2018 und 01.12.2018 bis 31.12.2018	09:00 bis 15:00 und 16:00 bis 20:00

	Umspannung Hoch- zu Mittelspannung (UHM)	Zeitfenster (Uhrzeit)
Herbst	01.09.2018 bis 30.11.2018	16:45 bis 19:45
Winter	01.01.2018 bis 28.02.2018 und 01.12.2018 bis 31.12.2018	09:00 bis 15:15 und 16:00 bis 19:45

	Mittelspannung (MS)	Zeitfenster (Uhrzeit)
Herbst	01.09.2018 bis 30.11.2018	16:45 bis 19:45
Winter	01.01.2018 bis 28.02.2018 und 01.12.2018 bis 31.12.2018	10:00 bis 13:45 und 16:15 bis 19:45

	Umspannung Mittel- zu Niederspannung (UMN)	Zeitfenster (Uhrzeit)
Herbst	01.09.2018 bis 30.11.2018	16:45 bis 19:45
Winter	01.01.2018 bis 28.02.2018 und 01.12.2018 bis 31.12.2018	16:45 bis 19:45

	Niederspannung (NS)	Zeitfenster (Uhrzeit)
Winter	01.01.2018 bis 28.02.2018 und 01.12.2018 bis 31.12.2018	16:45 bis 19:45

Hochlastzeitenfenster gelten an allen Tagen außer Nebenzeit.

Nebenzeit: Wochenenden, alle gesetzlichen Feiertage in Rheinland-Pfalz sowie Heiligabend bis Silvester

Frühjahr: März, April, Mai

Sommer: Juni, Juli, August

Herbst: September, Oktober, November

Winter: Januar, Februar, Dezember